

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО

Получение серийного номера платы ОЕМ

в приёмниках модельного ряда Galaxy

SurvCE



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО

Для получения серийного номера платы в ПО SurvCE для начала требуется подключиться к приёмнику как это описано в инструкции к вашему приёмнику.

После соединения с приёмником требуется зайти в меню настройки





ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО

Затем в GNNS Утилиты.



Настроить RTK устройство	Сорос на заводские настройки
Подключение к	Выключить
сети	приемник
Отсоединение от	Калибровка
сети	Сенсоров
Сброс приемника	Отправить команду



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО

Затем во вкладку Отправить команду



Recv: \$PSIC,PST,20180716,07540
Recv: ,22,0.94,0.56,0.75,-1.0444,(
Recv: 99.00,*54\0D\0A
Recv: \$GNGSA,A,3,25,31,29,12,2,
Recv: \$GNGSA,A,3,87,81,78,79,71
Recv: \$GNGSA,A,3,113,108,114,1(
Recv: \$GNGST,075405.00,2.955,0
Recv: \0A
Recv: \$GNGSA,A,3,25,31,29,12,2,1
Очист Кмды Сохр Кмды стройство R



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО

Затем в строку поочерёдно вводим команды

#sic,,set,device.sic_version,sic_2.0

#sic,,get,gnss.info.sn

SurvCE	*	¦ Y× ∙	ŧ.	11:26
😂 Послатн	іду на і	приен	юнк	(-)
Кмды для отг	іравки:	Посла	ать фа	ійл
#sic,,get,gns	s.info.s	n	Т	прав
.62,0.81,-1.8 \0D\0A .075447.00,0	163,1.0 000.000	133,0.)0000,	9237, N,000	1. ^ 0(
,20180716,0 .69,0.94,-1.8 \0D\0A	75448.0 076,1.0)0,555 128,0.	4.0822 9232,	26 1.
nss.info.sn T,GNSS.INFO	.SN,OK	5803C	00256	>
Очист Кмды	Сохр Ки	иды с	тройст	во RT

Прямоугольником выделен серийный номер платы ОЕМ.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО

Получение серийного номера платы ОЕМ

в приёмниках модельного ряда Galaxy

Gistar



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО

Для получения серийного номера платы в ПО Gistar для начала требуется подключиться к приёмнику как это описано в инструкции к вашему приёмнику.





ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО

Зайдите в LBS-управление

< LBS управление 🕺			
Подключенное оборудование-SG11851332			
Режим: Ровер Канал данных: Интернет контроллера Решение: Фикс. Состояние сети: Регистрация до: 20180828			
Тип соединения	Bluetooth >		
Список устр-в	SG1185133259120 >		
Настройки	Отключить		



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО

Затем зайдите в иконку спутник





ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО

Затем нажмите три точки и выберете вкладку терминал





ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО

Затем в строку поочерёдно вводим команды

#sic,,set,device.sic_version,sic_2.0

#sic,,get,gnss.info.sn





ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО

Прямоугольником выделен серийный номер платы ОЕМ.





ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО

Получение серийного номера платы ОЕМ

в приёмниках модельного ряда Galaxy

SurvX / Surpad



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО

Для получения серийного номера платы в ПО SurvX\Surpad для начала требуется подключиться к приёмнику как это описано в инструкции к вашему приёмнику.







ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО

Зайдите во вкладку приёмник





ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО

Зайдите во вкладку Сот-отладчик

\leftarrow	СОМ отладка	3
Команда:		
Ввести отг	травленные <mark>д</mark> ан	ные
Получи ть данн 🔲 ые:	Показать только и	команду отла д кі
\$PSIC,AAT,	3,-0.48,-1.35,236.2	27,-1.35,-0.48,0.
\$PSIC,AAT,	3,-0.47,-1.36,236.	13,-1.36,-0.47,0.
\$PSIC,AAT,	3,-0.48,-1.37,236.0	04,-1.37,-0.48,0.
\$PSIC,AAT,	3,-0.47,-1.37,236.	15,-1.37,-0.47,0.
\$PSIC,AAT,	3,-0.49,-1.36,236.2	27,-1.36,-0.49,0.
\$PSIC,PST,2 40,16,1.70,7	20180716,081103 1.00,1.38,0.0494,0	3.00,5554.0886).0142,0.0088,0
Остановит ь	Отправить данные	Очистить



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО

Введите в строку команды

#sic,,set,device.sic_version,sic_2.0

#sic,,get,gnss.info.sn

\leftarrow	СОМ отладка	
Команда:		
#sic,,get,g	nss.info.sn	
Получи ть данн 🗌	Показать только кома	анду отла д ки
ଭରାପ୍ଲ ତମ । ଅନ୍ୟ	,GNSS.INFU.SN,UK,58	U3CUU256*₂
\$PSIC,AAT	,3,-0.50,-1.33,235.79,-	1.33,-0.50,0.(
@SIC,,GET	GNSS.INFO.SN, <mark>DK, 58</mark>	03C00256*:
\$PSIC,AAT	,3,-0.54,-1.39,235.68,-	1.39,-0.54,0.(
\$PSIC,PST 40,17,1.61	,20180716,081155.00 ,0.94,1.31,0.1911,0.02	,5554.08862 40,0.0147,0.
\$GNGGA,0 \$GNGSA,A \$GNGSA,A \$GNGSA,A)81155.00,5554.08862 x,3,12,25,2,14,29,31,6,,, x,3,71,88,87,78,81,79,8 x,3,113,114,,,,,,,,,	2111,N,0373: ",1.6,0.9,1.3, 0,72,,,,,1.6,0.
Начать	Отправить данные	Очистить

Прямоугольником выделен серийный номер платы ОЕМ.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО

Получение серийного номера платы ОЕМ

в приёмниках модельного ряда Galaxy





ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО

Для получения серийного номера платы в ПО Egstar для начала требуется подключиться к приёмнику как это описано в инструкции к вашему приёмнику.





ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО

Затем зайдите в иконку спутник





ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО

Затем нажмите три точки и выберете вкладку данные





ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО

Затем в строку поочерёдно вводим команды

#sic,,set,device.sic_version,sic_2.0

#sic,,get,gnss.info.sn

11:27		0,03	КБ/с \$ 奈	atl 🖃 🥌 69%
< Термина	іл			1
L String	Unl	og 🚦	Save	🛄 Clear
5741,E,12,23,0.94,0.56,0.75,-1.0800,0.8492,0.8291,1.6753,2 08.8572,0.0000,99.00,*57 \$PSIC,DAL,BLUETOOTH*16				
\$GNVTG,49.28,	T,38.09,M,0	.00,N,0.01	,K,A*39	
\$PSIC,AAT,3,-0. ,0.10,2.60,0,0,0	48,-1.35,24 *63	3.21,-1.35,	-0.48,0.00,	0.08,26
\$PSIC,AAT,3,-0. ,0.10,2.60,0,0,0; \$PSIC,AAT,3,-0. ,0.10,2.50,0,0,0; \$PSIC,AAT,3,-0. ,0.10,2.70,0,0,0;	50,-1.36,24 *62 50,-1.35,24 *69 50,-1.36,24 *69	3.21,-1.36, 3.22,-1.35, 3.08,-1.36,	-0.50,0.00, -0.50,0.00, -0.50,0.00,	0.09,26 0.10,25 0.09,27
			0	тправить



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО

Прямоугольником выделен серийный номер платы ОЕМ.

